



FINGERFOOD



(PS) 10 cm

Fingerfood mini vidlička čirá
Fingerfood mini vidlička čirá

66467 bal. = 50 kart. = 40



(PS) 10 cm

Fingerfood mini lžička čirá
Fingerfood mini lyžička čirá

66466 bal. = 50 kart. = 40



(PS) 12 cm

Fingerfood ASIA lžička čirá
Fingerfood ASIA lyžička čirá

66460 bal. = 50 kart. = 40



(PS) 8,6 x 5 x 2,7 cm

Fingerfood talířek pánvička, čirá
Fingerfood tanierik panvička, číry

66305 bal. = 25 kart. = 30



60 ml (PS) 5 x 5 x 6,1 cm

Fingerfood kelímek HVĚZDA, čirá
Fingerfood pohárik HVIEZDA, číry

66341 bal. = 50 kart. = 24



65 ml (PS) Ø 4,5 x 8,4 cm

Fingerfood kelímek kulatý, čirá
Fingerfood pohárik okrúhly, číry

66361 bal. = 20 kart. = 30



65 ml (PS) 4,4 x 4,4 x 4,3 cm

Fingerfood miska hranatá, čirá
Fingerfood miska hranatá, čirá

66340 bal. = 20 kart. = 50



70 ml (PS) Ø 6,7 x 3,3 cm

Fingerfood miska kulatá, čirá
Fingerfood miska okrúhla, čirá

66360 bal. = 25 kart. = 20



(PS) 9,8 x 7,3 x 3,2 cm

Fingerfood talířek oválný, čirá
Fingerfood tanierik oválný, číry

66304 bal. = 25 kart. = 48



(PS) 6,2 x 6,2 x 1,2 cm

Fingerfood talířek čtvercový, čirá
Fingerfood tanierik štvorcový, číry

66301 bal. = 50 kart. = 24



(PS) 7,7 x 5,2 x 1,6 cm

Fingerfood talířek obdĺnikový, čirá
Fingerfood tanierik obdĺžnikový, číry

66302 bal. = 50 kart. = 24



(PS) 8,5 x 7,5 x 1,3 cm

Fingerfood talířek SRDCE, čirá
Fingerfood tanierik SRDCE, číry

66303 bal. = 25 kart. = 48